

Link do produktu: <https://www.chemix.info.pl/medisept-mediclean-160-gres-koncentrat-do-mycia-podlog-z-gresu-5l-p-2331.html>



MEDISEPT - MEDICLEAN 160 GRES - KONCENTRAT DO MYCIA PODŁÓG Z GRESU - 5L

Cena	91,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	TW1964
Kod EAN	5907626632729
Producent	Brak

Opis produktu

Mediclean 160 Gres 5 L - doczyszczanie kamienia i płytek

Zastosowanie:

Wydajny preparat do czyszczenia podłóg z gresu, kamienia naturalnego, kamienia sztucznego, płytek ceramicznych oraz innych powierzchni odpornych na działanie kwasów. Odpowiedni do mycia ręcznego i maszynowego. Unikalna mieszanka biodegradowalnych związków powierzchniowo czynnych oraz kwasów organicznych i nieorganicznych zapewnia wyjątkowe właściwości czyszczące i odkamieniające. Nie pozostawia smug. Idealny do usuwania osadów mineralnych, takich jak wapń, rdza, osady cementowe, kamień i ślady soli, czyszczenia fug oraz wybielania powierzchni ze stali nierdzewnej i aluminium. Neutralizuje zanieczyszczenia alkaliczne i skutecznie usuwa osady wapnia oraz soli z większości twardych powierzchni podłogowych i wykładzin, także z powierzchni przemysłowych. Posiada neutralny delikatny zapach. Tylko do użytku profesjonalnego.

Cechy produktu:

- Koncentrat do czyszczenia płytek gresowych i ceramicznych, kamienia naturalnego i sztucznego oraz innych podłóg odpornych na środki kwasowe
- Usuwa osady mineralne tj. wapń, rdza, osady cementowe, kamień wodny
- Usuwanie zimną solą z podłóg twardych i wykładzin tekstylnych
- Wybielanie powierzchni ze stali nierdzewnej i aluminium
- Mycie maszynowe i ręczne
- 1 l koncentratu = do 100 l roztworu roboczego

Sposób użycia:

W zależności od stopnia zanieczyszczenia stosować rozcieńczenie: Mycie codzienne lub okresowe: od 1:100 do 1:40. Mycie gruntowne: od 1:10 do 1:40. Usuwanie osadów z soli i kamienia: stężenie 1:10 (użyć nierozcieńczony jeśli konieczne). Nanieść roztwór za pomocą szorowarki lub mopa, pozostawić na 3 do 10 minut. Zebrać rozpuszczone zanieczyszczenia z powierzchni za pomocą automatu szorującego, odkurzacza do pracy na mokro lub mopa. Zneutralizować wodą. UWAGA! Polerowany marmur i płytki terazzo powinny być myte regularnie środkiem do czyszczenia o neutralnym pH.

Skład:

<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych, <5% EDTA Na, kompozycja zapachowa. Środki powierzchniowo czynne spełniają wymogi biodegradacji zgodne z Rozp. 648/2004.

Opakowanie:

Kanister 5 l

pH 1-2